


## Merkblatt für die Benutzung von Danfoss Heizkörperthermostate



Heizkörperthermostat Danfoss

### Wichtige Hinweise:

Sehr geehrter Kunde

Bei sinnvoller Nutzung, entsprechend dieser Anleitung, bietet Ihnen dieser Heizkörperthermostat maximalen Heizkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Heizkosten.

#### Wartung:

Danfoss Thermostate sind **wartungsfrei**. Sollten trotz Beachtung der Bedienungsanleitung Probleme auftreten, so wenden Sie sich bitte an Ihren ~~Heizungsinstallateur~~. *die Geschäftsstelle etc.*

#### Reinigung:

Zur Reinigung sollten **nur** milde Reiniger, z.B. Geschirrspülmittel verwendet werden, **keine** Scheuer-, Lösungs- oder Bleichmittel. Den Thermostaten **nicht** im Geschirrspüler reinigen!!

#### Funktionsbeschreibung:

Danfoss Heizkörperthermostate sparen Energie, weil sie jede Art von Fremdwärme, wie z.B. Elektrogeräte oder Sonneneinstrahlung, ausnutzen.

In jedem Thermostaten befindet sich ein Temperaturfühler, der die Raumtemperatur erfasst und gemäss der Temperatureinstellung den Zufluss des Heizwassers regelt. Dabei werden die Heizkörper möglicherweise nur teilweise warm oder können ganz auskühlen.

Der „unwirtschaftliche Bereich“, zwischen Stellung „4“ und „5“ sollte nur **bei erhöhtem Wärmebedarf** gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass je nach Heizwassertemperatur und Grösse des Heizkörpers hohe Raumtemperaturen erreicht werden können.

**Während der Sommermonate (Heizung ausser Betrieb) bitte alle Thermostatfühler auf 5 stellen.**


#### Einbauhinweise:

Die Raumluft muss den Thermostaten immer ungehindert umströmen können, nur so ist eine korrekte Raumtemperaturregelung sichergestellt. Der Heizkörperthermostat darf also nicht durch Vorhänge, Gardinen, Heizkörperverkleidungen, Möbelstücke o.ä. verdeckt, oder in engen Nischen montiert werden.

In solchen Fällen sollte ein Thermostat mit Fernfühler montiert werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Heizungsinstallateur.



**Tipp, damit Ihre Heizkörper bei Heizsaisonstart auch wieder laufen!**



Aus Erfahrung haben wir gemerkt, dass geschlossene Heizkörperventile in der Sommerzeit gerne festkleben. Wenn Sie Ihre Heizkörperventile nach der Heizperiode ganz aufdrehen (auf die Nr. 5), besteht die kleinere Gefahr, dass Ihre Ventile im Herbst nicht öffnen.

\* 3 od. 5